

# 鍵番君のメモリクリア手順

## 1、手順

- ①初期画面の**[管理]**をタッチ  
管理モード画面になります
- ②画面左上の「管理モード」の「管」の字を 11 回タッチ
- ③続けて**[取消]**タッチ  
セルフモード画面表示します。  
※うまくいかない場合があります、そのときは①にもどって再度実行してください。
- ④オールメモリクリアの**[yes]**をタッチします。  
メモリがクリアされ、再起動します。

## 2、設定手順

※メモリクリア後は管理モードがどのカードでも出来ます。最初に管理者用のカードの登録を行ってください。

### ①部門名の登録

**[管理]**→何かカードを通す→登録抹消**[yes]**→部門名**[登録]**

営業所名などを1件以上登録してください。

**[取消]**で終了します。

### ②責任者用カードを登録

前の続き、登録抹消モード画面から

社員証**[登録]**→カードを通す→**[yes]**→社員名を入力→**[確認]**

→部門名の**[⇒]**→**[確認]**→**[確認]**

この繰り返しで責任者カードを登録します。

**[取消][取消][取消]**で終了します。

### ③仕様設定

**[管理]**→責任者カードを通す→仕様設定**[yes]**

仕様設定してください。

**[取消][取消]**で終了します。

### ④日付時刻設定

**[管理]**→責任者カードを通す→日付時刻設定**[yes]**